

SOUS COUCHE- MUR- EMULSION SILICONE DE JOTUN

04.2008

La Sous Couche « MUR » Emulsion Silicone de Jotun est une émulsion de résines Silicone, applicable en couche intermédiaire pour régulariser et lisser les différentes textures de surface d'un même support et de ponter les fissures éventuelles du support à peindre. Elle possède un haut degré de perméabilité à la vapeur d'eau et au CO₂. Elle est utilisée en extérieur et comme sous couche de la Finition « MUR » Emulsion Silicone de Jotun lorsque c'est nécessaire et convient aussi bien pour des supports minéraux qu'organiques, par exemple pour des enduits peints ou non. Les briques doivent être préalablement enduites avant mise en peinture.

CHARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Type.....	Emulsion Silicone, structurée
Couleurs.....	Blanc, peut être teinté
Aspect.....	Mat
Viscosité.....	34.000 cps
Extrait sec en volume.....	50%
Poids Spécifique.....	1.64

MISE EN ŒUVRE :

Epaisseur Film Sec.....	200 microns
Epaisseur Film Humide.....	400 microns
Consommation recommandée.....	1-4 m ² /litre
Méthode d'Application.....	Brosse
Temps de Séchage (23°C et 50% H.R.)	
Sec au toucher.....	3-4 heures
Intervalle entre couche.....	12 heures
Diluant/Nettoyant.....	eau /eau et savon
Proportion de mélange.....	Monocomposant
Conditions Climatiques.....	Températures plus +5°C

DONNEES SECURITE :

Ce produit contient un maximum de 75g/litre de COV alors que la limite imposée pour ce type de produit par la CE est de 75g/litre de COV (cat. A/c pour 2007)

EMBALLAGES :

Disponibles.....2.7 et 9 litres

PREPARATION DE SURFACE ET APPLICATION :

Préparation de surface

Les surfaces à peindre doivent être saines, propres et sèches. Moisissures, salissures et autres contaminations doivent être éliminées. Un enduit frais doit sécher au moins 4 semaines avant de peindre. Les défauts de constructions éventuels doivent être réparés avant mise en peinture. Les parties peu adhérentes et d'éventuelles applications anciennes de chaux doivent être éliminées. Toute surface non traitée doit être primarisée avec le Primaire « MUR » Emulsion Silicone de Jotun. Les briques doivent être enduites avant mise en peinture.

Mise en œuvre

La Sous Couche « MUR » Emulsion Silicone de Jotun est prête à l'emploi et doit toujours être recouverte avec la Finition « MUR » Emulsion Silicone de Jotun. La Sous Couche « MUR » Emulsion Silicone de Jotun peut être teintée avec la moitié des colorants utilisés pour la Finition, afin d'assurer une bonne opacité avant la couche de finition. Appliquer ce produit à la brosse. Le rouleau peut être utilisé pour l'appliquer, mais tout de suite après travailler le produit à la brosse pour le faire pénétrer dans le support à peindre. Appliquer sur de petites surfaces à la fois et croiser les passes afin de favoriser la pénétration du produit dans le support à peindre.

Déclaration

Les informations contenues sur cette fiche technique sont fournies de bonne foi et sont basées sur les tests de laboratoire et sur notre retour d'expérience.

Etant donné que le produit est appliqué sans notre contrôle, notre garantie est limitée à celle de la qualité du produit. Jotun se réserve le droit d'apporter sans préavis des modifications aux présentes données.